



## INSTALLAZIONE

Installare l'estintore fissando a parete il relativo supporto in posizione facile e visibile.

Evitare l'installazione vicino a fonti di calore superiore a 60 gradi c.

Controllare il manometro, la lancetta deve essere nel campo verde, caso contrario telefonare subito al servizio assistenza autorizzato.

*Per assistenza, vendita e ricarica rivolgersi*

## RIVENDITORE AUTORIZZATO



65010 S. TERESA DI SPOLTORE (Pe)  
Via Circolare PIP, 6 - Zona Artigianale  
tel. 085 9430244 r.a. - fax 085 4971200  
www.csqitalia.com - info@csqitalia.com

## ESTINTORE A POLVERE DA KG. 6

Anno di costruzione

--	--	--	--	--

MATRICOLA \_\_\_\_\_

### CLASSI D'INCENDIO



materiali solidi che producono bruce (legno, tessuti, carta, ecc.)



liquidi infiammabili benzina, gasolio, grasso, olio, alcool, ecc.



gas infiammabili

PF6  
34A - 233BC

TIPO:  
CLASSE:

N.B.: questo estintore può essere usato anche su apparecchiature elettriche in tensione